

CHECKLISTE TEPPICHBODEN VERLEGEN

Neubau und Modernisierung

Raumgestaltung

Allgemeines
Teppichböden sorgen in Wohn- und Schlafzimmern für eine warme und gemütliche Atmosphäre. Mit den heutigen Klebmethoden ist es für den Heimwerker nicht schwer, Teppichböden selbst zu verlegen.

- Arbeitsschritte:
Maß nehmen
- Nehmen Sie die Raummaße, fertigen Sie einen einfachen Grundriss des Raumes und tragen Sie die Maße ein. Berücksichtigen Sie auch die Türnischen.
 - Kaufen Sie Bodenbelag, Kleber und evtl. Werkzeug. Anhand Ihrer Skizze kann Ihnen der Teppichverkäufer sagen, wie viel Material Sie benötigen.
 - Lassen Sie die Teppichrolle über Nacht in dem Raum liegen, in dem der Belag verlegt werden soll, damit er sich akklimatisieren kann. Späterer Faltenwurf und Wellenbildung werden so vermieden.

- Arbeitsschritte:
Teppichboden
auslegen, zuschneiden
und verkleben
- Legen Sie den Teppichboden faltenfrei aus. Beginnen Sie an einer der durchgehenden Wände, und richten Sie ihn auf Stoß aus. Richten Sie evtl. Muster parallel zur Wand aus. An den übrigen Wänden steht der Teppich nun über.
 - Schneiden Sie den Teppich an den übrigen Wänden grob zu, und lassen Sie dabei etwa 10 cm Überstand.
 - Klappen Sie den Teppich zur Hälfte zurück, und tragen Sie auf dem nun freien Untergrund Kleber auf. Um eine Wellenbildung zu verhindern, sollte Teppichboden in Räumen ab 20 m² vollflächig verklebt werden.
 - Klappen Sie den Teppichboden zurück (immer von der Mitte nach außen).
 - Reiben Sie den Teppichboden am Untergrund fest. Nehmen Sie dazu evtl. eine Wasserwaage oder ein anderes Holzstück zu Hilfe. Reiben Sie immer von der Mitte nach außen.
 - Bearbeiten Sie nun die andere Seite auf dieselbe Weise.
 - Schneiden Sie den Teppichboden mit einem Teppichmesser mit Hakenklinge passgenau zu, indem Sie die Wand als Anschlag benutzen und das Messer daran entlangführen.

- Arbeitsschritte:
Aussparungen
für Heizungsrohre
schneiden
- Schneiden Sie den Teppichboden mit dem Teppichmesser vom Rand bis etwas über die raumseitige Lage des Heizungsrohres hinaus ein.
 - Drücken Sie den Teppichboden herunter, und schneiden Sie mit dem Teppichmesser direkt am Heizungsrohr eine entsprechend große Aussparung.
 - Befestigen Sie den Teppichboden mit Kleber am Untergrund, und streichen Sie ihn glatt.

- Arbeitsschritte:
Teppichleisten
montieren
- Nageln Sie Profilleisten aus Kunststoff an die Wand.
 - Befestigen Sie auf dem doppelseitigen Klebestreifen der Sockelleiste einen schmalen Teppichstreifen. Achten Sie dabei auf die Strichrichtung des Teppichbodens.

Bemerkungen
